



# Схема подключения жгута проводов системы AGAT-VRTec.-4.

Разъем подключения переключателя вида топлива или кабеля диагностики



\* - При наличии провода в жгуте. Не требует обязательного подключения.